

AUFBAUANLEITUNG

1 Blauer Container



Öffne den blauen Container, nehme die Handpumpe heraus



Montiere die Handpumpe in dem Loch unter dem roten Schraubdeckel, wie man es auf den Bildern sehen kann



Hier geht's zum
Erklärvideo



AUFBAUANLEITUNG

2 Grüner Container



Öffne den grünen Container
und entferne die Schraube



Schraube den Filter
in die Öffnung



Fertig

Hier geht's zum
Erklärvideo



AUFBAUANLEITUNG

3 Roter Container



Öffne den roten Container
und entferne die Schraube



Schraube den Filter
in die Öffnung



Fertig

Hier geht's zum
Erklärvideo

